


Dis BBC Micro:Bit

Beth am i ni wneud rhaglen dis ar gyfer ein Micro:Bit.


1. Crewch raglen newydd
2. Yn y bloc 'ar ddechrau' crëwch sgrin gychwynnol sy'n dweud wrthych chi pa raglen sy'n rhedeg, gan ddefnyddio delwedd neu neges.
3. Dewch o hyd i'r bloc 'ar ysgwyd':



4. Gallwn wedyn osod y bloc hwn sy'n dewis rhif ar hap:



Tu mewn i hwn sy'n dweud wrth y Micro:Bit am ddangos rhif:



Cyn eu symud i'r bloc 'ar ysgwyd'.

5. Ar y funud bydd y Micro:Bit yn cynhyrchu unrhyw rif rhwng 0 a 10. Bydd angen i chi newid hyn er mwyn gwneud iddo gyfateb i ddis 6 ochr arferol.

Nawr lawrlwythwch hwn i'ch Micro:Bit er mwyn ei brofi.

Gallwch hefyd ychwanegu effeithiau sŵn i'ch dis er mwyn i'r chwaraewr wybod ei fod yn dewis rhif newydd.

Estyniad:

Allwch chi wneud y rhaglen hon yn ddis 12 ochr?

Fel mwy o her, sut fydddech chi'n gwneud i'r rhaglen ymddwyn fel dau ddis 6 ochr wrth gael eu rholio? Pam y byddai hyn yn wahanol i'r rhaglen ar gyfer dis 12 ochr uchod?

Cliw: Bydd angen i chi ddefnyddio'r bloc mathws hwn:

